

JJC IR-X1 Gebrauchsanweisung für Infrarot-Fernbedienungen

für kompatible Samsung Modelle

Danke für den Kauf der JJC IR-X1 Infrarot-Fernbedienung. Für eine optimale Anwendung lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch.

Erklärung der Bedientasten (siehe Abbildung in der Originalanleitung)

S	=	Auslöser
+	=	Vorschau Ansicht
■	=	Wiederholen
	=	Abspielen - vergrößern
▲	=	Tele-Einstellung
▼	=	Weitwinkel-Einstellung
◀	=	zurück (Wiedergabemodus)
▶	=	vorwärts (Wiedergabemodus)

Zur Benutzung der Fernbedienung

1. Für die erste Nutzung legen Sie bitte die mitgelieferte Batterie CR 2032 ein. (Der Batteriefachdeckel wird nach unten geschoben um das Fach zu öffnen)
2. Montieren Sie die Kamera auf einem Stativ (empfohlen) oder platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen, ebenen Unterlage.
3. Drücken Sie den Knopf und drehen Sie das Einstellrad, bis „verzögerte Auslösung“ (delayed remote) oder „sofortige Auslösung“ (quick response remote) in der Systemsteuerung angezeigt werden.
4. Richten Sie den Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarot-Empfänger der Kamera (ca. +/-20 Grad der Objektivachse, von links nach rechts und von oben nach unten) und drücken Sie den Auslöser auf der Fernbedienung (wenn Sie die Fernbedienung im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass das zu fotografierende Objekt nicht von hinten beleuchtet wird und dass sich zwischen Sender und Empfänger keine blockierenden Objekte befinden).
5. Wie die Kamera fokussiert und auslöst, hängt von den für Ihre Kamera benutzerdefinierten Einstellungen ab. Für weitere Informationen sehen Sie bitte im Handbuch für Ihre Kamera nach.
6. Infrarot-Licht kann vom menschlichen Auge nicht gesehen werden. Sie werden also beim Betrieb kein sichtbares Licht aus der LED an der Vorderseite der Fernbedienung sehen.

7. Nach jedem Wechsel der Batterie drücken Sie bitte den Auslöseknopf „S“ über 2 Sekunden lang um die Fernbedienung zu reaktivieren
Bei einer Nichtbenutzung von min. 8 Minuten schaltet die Fernbedienung automatisch in den Energiesparmodus.
Bitte drücken Sie den Auslöseknopf „S“ mehr als 2 Sekunden lang um sie zu reaktivieren.

Beschreibung

- 100 % kompatibel mit den Originalfernauslösern SRC-A1/A3/A5
- leicht austauschbare CR2032-Lithium-Batterie
- Einsatztemperaturbereich: +5°C bis +40°C
- Übliche Lebensdauer der Batterie: bis zu 3 Jahre (ca. 20.000 Auslösungen)

Pflege und Aufbewahrung

1. Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.
2. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit extrem hoher Temperatur oder Feuchtigkeit auf.
3. Bitte die Fernbedienung nicht auf oder in der Nähe von Fernsehgeräten, Kühlschränken oder anderen Geräten mit Magnetfeldern aufbewahren.
4. Wenn die Fernbedienung nass wird, wischen Sie sie so schnell wie möglich mit einem trockenen Handtuch ab.
5. Bitte benutzen Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Farbverdünner, um die Fernbedienung zu reinigen.

Kompatibilität mit folgenden Kameras: siehe Tabelle der Originalanleitung

Bitte beachten: Die Liste kann aufgrund von Neuerscheinungen nicht immer auf dem aktuellen Stand sein.

Im Zweifel prüfen Sie bitte ob Ihr Modell mit dem Originalauslöser kompatibel ist, oder kontaktieren uns gerne unter 04152-136 03 17