

JJC RM-E6 Infrarot-Fernbedienung (für CANON-Kameras)

Bedienungsanweisung

Bitte beachten Sie das die Kamera u.U. zuerst im

Kameramenü auf Fernauslösung eingestellt werden muss

Erläuterungen zu Seite 1:

Danke für den Kauf der JJC RM-E6-Infrarot Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zur Gewährleistung der korrekten Funktion des Gerätes.

Erklärungen zur Bedienungsoberfläche (siehe hierzu die Abbildung)

S (oben) = für das sofortige Auslösen von kompatiblen Powershot Modellen

W / T = für das Verstellen der Zoomfunktion von kompatiblen CANON Bridgemodellen.
(es kann nicht die Brennweite normaler DSLR Wechselobjektive verändert werden)

S = für das sofortige Auslösen der Kamera.

2S = für das Auslösen mit einer Verzögerung von etwa 2 Sekunden beim Fotografieren mit
CANON-Spiegelreflex-Kameras

Erläuterungen zur Bedienung der RM-E6-Infrarot-Fernbedienung

1. Vor der ersten Anwendung nehmen Sie bitte die Batteriehalterung aus dem Gehäuse. Hierzu das Gerät mit der Rückseite nach oben legen, das an der unteren Seite links befindliche Verriegelungselement nach rechts drücken und dabei die Batteriehalterung herausziehen (siehe hierzu die Abbildungen 1 und 2 zur Anleitung des Batteriewechsels unten auf Seite 1 der Original-Bedienungsanleitung). Zum Einsetzen der CR 2025-Lithium-Batterie 3 V siehe die Erläuterungen auf Seite 2. Die Fernbedienung ist nach dem Einlegen der Batterie eingeschaltet und damit funktionsbereit.
2. Montieren Sie die Kamera auf einem Stativ oder legen die Kamera auf eine stabile Unterlage.
3. Stellen Sie an der Kamera den Modus „Fernauslösung“ ein (siehe hierzu die Bedienungsanleitung der CANON-Kamera).
4. Richten Sie den Infrarotsender (IR-LED an der vorderen Seite) der Fernbedienung auf den Infrarot-Empfänger der CANON-Kamera (siehe hierzu Bedienungsanleitung der Kamera). Die Abweichung von der Achse zwischen Fernbedienung und Kamera sollte nicht mehr als +/- 20 Grad betragen. Beim Einsatz im Freien sollte das zu fotografierende Objekt nicht von hinten beleuchtet sein und es sollten sich zwischen Fernbedienung und Kamera keine das Fernauslösen störende oder blockierende Hindernisse befinden.
5. Wie die Kamera fokussiert und auslöst, hängt von der eingestellten Kamerafunktion ab. Siehe hierzu die Bedienungsanleitung bzw. das Handbuch für Ihre Kamera.
6. Infrarot-Licht kann vom menschlichen Auge nicht gesehen werden. Folglich sieht man beim Auslösen der Kamera mit der Fernbedienung an der IR-LED kein sichtbares Licht.

Erläuterungen zum Batteriewechsel (siehe hierzu die Reihenfolge der 5 Abbildungen unten auf Seite 1 der Original-Betriebsanleitung des Herstellers; die Erläuterungen dazu folgen auf Seite 2)

1. Die RM-E6-Infrarot-Fernbedienung wird mit einer CR 2025-Lithium-Batterie 3 V betrieben und ist nach dem Einlegen einer hinreichend geladenen Batterie funktionsbereit (eingeschaltet).
2. Das Einlegen der Batterie erfolgt mit der an der unteren Seite des Gerätes eingeschobenen Batteriehalterung. Zum Herausnehmen dieser Batteriehalterung ist die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben zu legen, das links gelegene Verriegelungselement zur Mitte des Gerätes zu drücken und dabei die Batteriehalterung herauszuziehen. Bitte darauf achten, dass das Wiederhineinschieben in der gleichen Lage erfolgt !!!
3. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Batteriehalter.
4. Legen Sie die neue und hinreichend aufgeladene Batterie in den Batteriehalter so ein, das sich der Plus-Pol mit dem +-Zeichen nach oben befindet !!! (siehe hierzu auch dieses Zeichen auf dem Batteriehalter).
5. Schieben Sie danach den Batteriehalter mit Batterie in das Gehäuse der Fernbedienung, bis die Verriegelung einrastet.

Spezifikation

- Die RM-E6-Infrarot-Fernbedienung ist zu 100 % kompatibel mit der CANON-Kamera RC-1/WL-DC-100.
- Die Fernbedienung funktioniert mit allen CANON-Kameras, die mit dem Modus Fernauslösung ausgestattet sind.
- Für die Fernbedienung ist der Batterietyp CR 2025 Lithium 3 Volt zu verwenden.
- Die übliche Einsatzdauer einer voll aufgeladenen Batterie beträgt etwa 3 Jahre, es sind damit etwa 20000 Auslösungen möglich.
- Der Einsatztemperaturbereich für den Fernauslöser beträgt + 5 °C bis + 40 °C

Zur besonderen Beachtung

- a. Wenn die RM-E6-Infrarot-Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird, ist die Batterie aus dem Gerät zu nehmen.
- b. Die Fernbedienung ist nicht in der Umgebung extrem hoher Temperatur aufzubewahren.

Die in der Original-Bedienungsanleitung am Ende von Seite 2 stehende Tabelle enthält die Angaben zur Kompatibilität der M-E6-Infrarot-Fernbedienung zu den in der Tabelle aufgeführten CANON-Kamera-Typen allerdings ist diese durch die ständigen Modellneuerungen nicht auf dem aktuellen Stand.

Im Zweifel sind wir gerne behilflich – bitte kontaktieren Sie uns am einfachsten

unter der Emailadresse: info@timetrends24.com

Anmerkung unter der 2.ten Tabelle zu den CANON DC-Kameratypen S70 und S60:

)* nur mit der Funktion SHUTTER möglich