

JJC RM-E9 Gebrauchsanweisung für Langstrecken-Infrarot-Fernbedienungen

Danke für den Kauf der JJC RM-E9 Langstrecken-Infrarot-Fernbedienung. Für eine optimale Anwendung lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch.

Zur Benutzung der RM-E9-Fernbedienung

1. Für die erste Nutzung ziehen Sie bitte die Kunststofftrennvorrichtung aus dem Batteriehalter (wenn die Fernbedienung darüber verfügt).
2. Montieren Sie die Kamera auf einem Stativ (empfohlen) oder platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen, ebenen Unterlage.
3. **Drücken Sie den Knopf und drehen Sie das Einstellrad, bis „verzögerte Auslösung“ (delayed remote) oder „sofortige Auslösung“ (quick response remote) in der Systemsteuerung angezeigt werden.** ¹
4. Richten Sie den Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarot-Empfänger der Kamera (ca. +/-20 Grad der Objektivachse, von links nach rechts und von oben nach unten) und drücken Sie den Auslöser auf der Fernbedienung (wenn Sie die Fernbedienung im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass das zu fotografierende Objekt nicht von hinten beleuchtet wird und dass sich zwischen Sender und Empfänger keine blockierenden Objekte befinden).
5. Wie die Kamera fokussiert und auslöst, hängt von den für Ihre Kamera benutzerdefinierten Einstellungen ab. Für weitere Informationen sehen Sie bitte im Handbuch für Ihre Kamera nach.
6. Infrarot-Licht kann vom menschlichen Auge nicht gesehen werden. Sie werden also beim Betrieb kein sichtbares Licht aus der LED an der Vorderseite der Fernbedienung sehen.

Erklärung der Bedientasten (siehe Abbildung in der Originalanleitung)

S	=	Auslöser
▲	=	Tele-Einstellung
▼	=	Weitwinkel-Einstellung
◀	=	zurück (Wiedergabemodus)
▶	=	vorwärts (Wiedergabemodus)
DISPLAY	=	Bildschirmanzeige
oben links		Miniaturansicht / verkleinern
oben rechts		Abspielen / vergrößern

¹Für weitere Informationen sehen Sie bitte im Handbuch Ihrer Kamera nach.

Beschreibung

- leicht austauschbare CR2025-Lithium-Batterie
- Einsatztemperaturbereich: +5°C bis +40°C (40°F bis 105°F)
- Übliche Lebensdauer der Batterie: bis zu 3 Jahre (ca. 20.000 Auslösungen)
- Reichweite: **1 cm bis 20 Meter**
- Abmessungen: 86 x 40 x 11,5 mm
- Gewicht: 22 g

Auswechseln der Batterie (bitte hierzu die Bildfolge der Originalanleitung beachten)

1. Die Fernbedienung wird von einer 3 V CR2025-Lithium-Batterie betrieben, die bereits enthalten ist.
2. Schieben Sie die Verriegelung der Batteriehalterung in die angezeigte Richtung und entfernen Sie die Halterung.
3. Entfernen Sie die Batterie aus der Batteriehalterung.
4. Legen Sie eine frische Batterie so ein, dass das „+“-Zeichen nach oben zeigt.
5. Schieben Sie die Batteriehalterung zurück in die Fernbedienung, bis die Verriegelung einrastet.

Achtung!

- a. Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.
- b. Bitte bewahren sie die Fernbedienung nicht an Orten mit extrem hoher Temperatur auf.

Kompatibilität mit Samsungkameras: siehe Tabelle der Originalanleitung