

JJC Serie C télécommande infrarouge pour modèles compatibles de

Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony.

S'il vous plaît noter: La caméra doit être réglée avant d'utiliser le mode de déclenchement à distance

Merci d'avoir acheté la JJC-IR-C -Serie télécommande infrarouge. Comme condition pour l'utilisation optimale s'il vous plaît lire ces instructions avant la première utilisation de l'appareil. Voir aussi le mode d'emploi originale en anglais.

Explication des boutons d'utilisation (voir aussi la figure)

- bouton SHUTTER = déclencheur pour photographier sans retard
- C- pour modèles Canon
- P- pour modèles Pentax / Minolta
- N- pour modèles Nikon
- O- pour modèles Olympus
- A- pour modèles Sony

Sur la télécommande infrarouge

1. Avant la première utilisation, s'il vous plaît prendre le porte-piles du logement (**déposer l'appareil sur le dos!!!**), introduire la batterie au lithium CR 2025 3-V correspondre d'envoi et le porte-piles
2. Montez la caméra sur un trépied ou placez l'appareil sur une surface stable et plat.
3. Pour photographier avec la télécommande infrarouge configurez le mode „télécommande“ (voir le manuel de la caméra).
4. Dirigez l'émetteur infrarouge de la télécommande (IR LED sur la front en dessus au milieu) vers le récepteur infrarouge de la caméra jusqu'à maximum +/- 20 degrés deviation de la ligne direct entre émetteur et récepteur et presser le déclencheur sur la télécommande. À l'extérieur l'objet à photographier ne doit pas être éclairé de derrière et entre la télécommande et la caméra ne doit être aucun objet qui peut perturber ou bloquer le déclenchement à distance.
5. À appuyer sur le bouton SHUTTER la photographie est déclenché immédiatement.
6. À appuyer sur le bouton 2 SEC la photographie est déclenché avec un retard d'environ 2 seconds.
7. Avant l'utilisation de la télécommande focussez respectivement ajustez la camera sur l'objet de photographier!
8. La lumière infrarouge ne peut pas être vue par l'œil humain. Par conséquent, lors du déclenchement de l'appareil avec la télécommande à la LED IR, on ne peut pas voir la lumière émise!

Plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande

1. Lorsque vous utilisez la télécommande, pas d'autres réglages peuvent être effectués excepté des seule images.
2. Pour mettre au point l'image, pressez sur le déclencheur à mi-course, puis relâchez le bouton. La mise au point est maintenue. Photographier (déclenchement de la caméra)

- s'opérer alors avec la télécommande.
3. Sous la régle de la caméra BULB (exposition à long terme) l' ouverture de l'obturateur s'opère immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton SHUTTER sur la télécommande, lorsque vous appuyez sur le bouton. L'exposition à long se termine par le pressurage répétée de ces boutons, soit immédiatement, soit après un délai de deux secondes.

Spécification

- 1 batterie au lithium 3 V CR 2025
- Température de fonctionnement: +5°C à +40°C
- La durée habituelle d'une batterie: d'environ 3 ans (env. 10 000 déclenchements)
- Distance pour l'utilisation: 1 centimètre à maximum 5 mètres
- Dimensions: 45 x 40 x 7 millimètres
- Poids: env. 6 grammes (sans piles)

Insertion et remplacement de batterie (voir la séquences des figures!!!)

Précautions

- a. Lorsque la télécommande ne soit pas utilisée pour une longue période de temps, la batterie doit être retirée de l'appareil et stockés séparément!
- b. Ne pas laisser la télécommande dans une température ambiante très élevée!