

JJC IR-P1 mode d'emploi pour télécommandes infrarouge

Merci d'avoir acheté la JJC-IR-P1 télécommande infrarouge. Pour optimiser les performances, s'il vous plaît lire ces instructions avant utilisation.

Explication de la surface d'utilisation (voir la figure)

W / T = bouton ZOOM

S = déclenchement immédiat

Note: le bouton W / T fonctionne seulement avec les caméras non-réflexe

L'utilisation la télécommande

1. Pour la première utilisation, s'il vous plaît tirez le séparateur en plastique (si disponible) au port-piles. (le couvercle de batterie est poussé vers le bas pour ouvrir le compartiment)
2. Montez la caméra sur un trépied (recommandé) ou placez l'appareil sur une surface stable et plat.
3. Appuyez sur le bouton et tourner le bouton principal jusqu'à ce que „télécommande mode délai“ (delayed remote) ou „télécommande sans délai“ (quick response remote) est visualisée dans le panneau de contrôle.
4. Dirigez l'émetteur de la télécommande vers le récepteur infrarouge de la caméra (habituellement dans les + / - 20 degrés de l'axe de l'objectif, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas) et appuyez le déclencheur sur la télécommande (lorsque vous utilisez la télécommande à l'extérieur, assurez-vous que l'objet à photographier n'est pas éclairé de derrière et que la ligne entre l'émetteur et le récepteur infrarouge n'est pas bloqué par la lentille ou d'autres obstacles).
5. Comment la caméra se concentre et déclenche dépend des paramètres de fonctionnement choisis pour le réglage personnalisé de votre caméra.
6. La lumière infrarouge ne peut pas être vue par l'œil humain. Par conséquent, lors du déclenchement de l'appareil, on ne peut pas voir la lumière émise de la LED sur le devant de la télécommande.
7. 7e Après chaque changement de la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage "S" réactiver longtemps à plus de 2 secondes pour la télécommande Dans un non-utilisation de min.8 minutes de la télécommande passe automatiquement en mode économie d'énergie.
S'il vous plaît appuyez sur le bouton déclencheur "S" de plus de 2 secondes pour les réactiver.

Spécification

- La télécommande infrarouge est 100% compatible avec les télécommandes infrarouge Pentax Remote E / F / WP
- Fonctionne avec tous les modes de télécommandes à déclenchement (déclenchement immédiat, W / T zoom).
- Facile-à-remplacer batterie au lithium 3 V CR 2032
- Température de fonctionnement: +5°C à +40°C
- La durée habituelle d'une batterie: d'environ 3 ans (env. 20 000 déclenchements)

Utilisation et stockage

1. Lorsque la télécommande ne soit pas utilisée pour une longue période de temps, la batterie doit être retirée de l'appareil et stockés séparément!
2. Ne pas laisser la télécommande dans une température ou une humidité très excessive.
3. Ne pas laisser la télécommande sur ou à proximité d'un téléviseur, un frigo, ou d'autres appareils avec un champ magnétique.
4. Si la télécommande est mouillée, l'essuyer avec une serviette sèche le plus rapidement possible.
5. Ne pas utiliser de solvants organiques comme l'alcool ou de diluant à peinture pour le nettoyage de la télécommande.

Compatibilité avec les caméras Pentax ou Samsung: voir le tableau