

Fonctions

- Le RM-T2 est spécialement conçu avec un SONY DSLR caméras capteur de la télécommande infrarouge (télécommande sans fil) de contrôle à distance équipée.
- Ces caméras Sony qui peut être contrôlé à distance.
- Avec la télécommande peuvent être ajoutés et des photos sur un téléviseur (TVHD) est reproduit, il est possible de
 - Pour faire pivoter l'image,
 - Pour agrandir ou rétrécir l'image,
 - Démontrent un diaporama lorsque l'appareil est connecté à la TV avec une vidéo ou un câble HDMI.
- Lors de la connexion de l'appareil photo à votre téléviseur HD et à une imprimante PictBridge permet d'imprimer les photos sont affichées lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur HD
- avec un câble HDMI et l'imprimante avec un câble USB

Remplacement des piles

- À distance est alimenté par une pile CR2025 (inclus) Couvercle de la batterie sur la face inférieure de la télécommande polarité est utilisée pour insérer de nouvelles piles Fermez le couvercle de la batterie Jetez les piles usagées

Les touches de fonction (illustration montre le modèle RM-T1)

Identifying the parts:

	S	Shutter button
	2S	Shutter release in 2 seconds button
		Histogram button
	DISP	Display button
		*Index button
		Rotate button
		Playback button
	MENU	Menu button
	PRINT	Print button
		Slide show button
	+/-	Scale up/down buttons
		Delete button
	ENTER	Multi-selector

Notes:

With the exception of the 2S and S buttons, the buttons only work when the camera is connected to a TV.

Shooting

Verify that the subject is visually in focus and press the S or 2S button.

- ◆ S button
 - When the button is pressed, the shutter is released right away.
- ◆ 2S button
 - After you press the button, the shutter is released about two seconds later.
- For details about settings, refer to the camera's operating instructions.
- The other buttons are used when the camera is connected to a TV.

Explication des touches de fonction

S	= Trigger = pour la télécommande sans délai
S2	= Trigger de la télécommande avec environ 2 sec de retard
	= Bouton Higrammesto
DISP	= Afficher la clé
	= Bouton Index
	= Bouton pour faire pivoter les photos
	= Bouton Lecture
MENU	= Bouton Menu
PRINT	= Bouton pour déclencher l'imprimante PictBridge
	= Faites glisser le bouton Afficher
+/-	= Bouton Échelle de changer la taille de la photo
	= supprimer la clé
	= Multi-fonction de la touche
ENTER	= Entrez la clé

information importante

À l'exception des touches S et S2 clés tous les autres ne peuvent être utilisés si la caméra avec la TVHD (et n'importe quelle imprimante PictBridge) relié à un câblage correspondant!

Être mis en marche la caméra avant de l'utiliser dans le menu sur le contrôle de la télécommande à distance (avec SONY Alpha 55 via commutateur de commande sur la gauche (Uhrzeichen) - est de voir (l'écran après le pictogramme approprié) - contrôle à distance!

Pour lire des images sur une télévision HD comme une seule photo ou un diaporama et des photos pour l'impression avec une imprimante compatible PictBridge (La plupart du temps des imprimantes qui fonctionnent indépendamment de la connexion à un ordinateur) sont les lignes directrices pertinentes et les instructions dans les manuels de l'appareil photo, la télévision et l'imprimante doivent être observées!

Si la télécommande pour une période prolongée de temps, enlevez les piles de l'appareil!

La télécommande ne le rangez pas dans des endroits avec des températures très élevées (supérieures à 60 ° C)!

Description fonctionnelle

Pour prendre une photo avec la télécommande:

Tout d'abord, vérifier si l'objet à photographier est visuellement capturé dans le viseur (focus) ou sur le moniteur de l'appareil photo correctement. Par la suite, que ce soit sur la touche S pour une libération immédiate ou sur le bouton S2, ce qui retarde le déclenchement de photographier de près de 2 secondes pour appuyer sur.

Pour afficher vos photos sous forme d'images individuelles ou diaporama sur le téléviseur

Tout d'abord, la caméra avec un câble HDMI (ou vidéo) du câble au téléviseur HD est connecté à (voir les manuels de l'appareil photo et HD-TV).

Après la connexion, le contrôle à distance avec les boutons appropriés pour afficher des photos individuelles, pour montrer un diaporama et pour montrer des vidéos qui ont été prises avec l'appareil doit être utilisé (voir aussi ce n'est les passages pertinents dans le manuel d'instruction pour la caméra et HD-TV).

Le bouton diaporama  être utilisé comme bouton de démarrage et d'arrêt. Pendant le diaporama, les fonctions suivantes de contrôle à distance:

Insérer un saut de diaporama avec la touche ENTER,

- Poursuite de la manifestation avec le bouton Lecture 
- Afficher la photo précédente avec la manette vers la gauche
- Afficher les photos suivantes avec le joystick droit

Pour imprimer des photos via une imprimante compatible PictBridge

Tout d'abord, l'appareil photo avec un câble HDMI pour la TV HD et un câble USB à l'imprimante PictBridge est connecté.

Après la connexion, la télécommande avec les touches appropriées sont utilisées pour l'impression de chacune des photos affichées la télévision haute définition (voir aussi ce n'est les passages pertinents dans les manuels de l'appareil photo, l'imprimante HD-TV et PictBridge).

Après avoir visionné les photos que vous souhaitez exprimer est de la télécommande pour appuyer sur la touche PRINT.

Données techniques (cahier des charges)

Type de pile: 3V CR2025 Batterie (1 pièces)

Température de fonctionnement: 0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F)

Température de stockage autorisée: -20 ° - +60 ° C (-4 ° - 140 ° F)

Distance de la caméra dans la télécommande: 1 cm à environ 15 mètres (peut être réduite par une forte lumière sur la caméra et / ou batterie faible)

Poids (sans batterie): 22

Dimensions: 90,3 x 40,8x 11,2 mm

JJC RM-T2

Télécommande à infrarouge
Sony compatibles IR Caméras

S'il vous plaît noter que la caméra peut être ajustée avant utilisation dans une séquence de déclenchement à distance besoins.

Remarque: JJC RM-T2 correspond à la fonctionnalité de l'appareil SONY RMT-DSLR1

Merci d'avoir acheté le JJC RM-T1-longue portée infra-rouge de la télécommande.
Pour des performances optimales, s'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cette télécommande

Pro-Photoshop/Timetrends24

Berndt Vorwald

Dorfstraße 8

D-21502 Hamwarde

info@timetrends24.com