

JJC RM-E7 Gebrauchsanweisung für Infrarot-Fernbedienungen

Danke für den Kauf der JJC RM-E7 Infrarot-Fernbedienung. Für eine optimale Anwendung lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch.

Erklärung der Bedientasten (siehe Abbildung der Originalanleitung)

W / T = ZOOM

S = Sofortauslösung

Bemerkung: Die W / T -Taste funktioniert nur mit Nicht-Spiegelreflexkameras

Zur Benutzung der RM-E7-Fernbedienung

1. Für die erste Nutzung ziehen Sie bitte die Kunststofftrennvorrichtung aus dem Batteriehälter (wenn die Fernbedienung darüber verfügt).
2. Montieren Sie die Kamera auf einem Stativ (empfohlen) oder platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen, ebenen Unterlage.
3. Drücken Sie den Knopf und drehen Sie das Einstellrad, bis „verzögerte Auslösung“ (delayed remote) oder „sofortige Auslösung“ (quick response remote) in der Systemsteuerung angezeigt werden.
4. Richten Sie den Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarot-Empfänger der Kamera (ca. +/-20 Grad der Objektivachse, von links nach rechts und von oben nach unten) und drücken Sie den Auslöser auf der Fernbedienung (wenn Sie die Fernbedienung im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass das zu fotografierende Objekt nicht von hinten beleuchtet wird und dass sich zwischen Sender und Empfänger keine blockierenden Objekte befinden).
5. Wie die Kamera fokussiert und auslöst, hängt von den für Ihre Kamera benutzerdefinierten Einstellungen ab. Für weitere Informationen sehen Sie bitte im Handbuch für Ihre Kamera nach.
6. Infrarot-Licht kann vom menschlichen Auge nicht gesehen werden. Sie werden also beim Betrieb kein sichtbares Licht aus der LED an der Vorderseite der Fernbedienung sehen.

Auswechseln der Batterie (bitte hierzu die Bildfolge der Originalanleitung beachten)

1. Die Fernbedienung wird von einer 3 V CR2025-Lithium-Batterie betrieben, die bereits enthalten ist.
2. Schieben Sie die Verriegelung der Batteriehalterung in die angezeigte Richtung und entfernen Sie die Halterung.
3. Entfernen Sie die Batterie aus der Batteriehalterung.
4. Legen Sie eine frische Batterie so ein, dass das „+“-Zeichen nach oben zeigt.
5. Schieben Sie die Batteriehalterung zurück in die Fernbedienung, bis die Verriegelung einrastet.

Beschreibung

- 100 % kompatibel mit Pentax Remote E / F Infrarot-Fernbedienungen
- Funktioniert mit allen Fernauslösungs-Funktionen (Sofortauslösung, W / T Zoom)
- leicht austauschbare CR2025-Lithium-Batterie
- Einsatztemperaturbereich: +5°C bis +40°C
- Übliche Lebensdauer der Batterie: bis zu 3 Jahre (ca. 20.000 Auslösungen)

Pflege und Aufbewahrung

1. Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.
2. Bitte bewahren sie die Fernbedienung nicht an Orten mit extrem hoher Temperatur oder Feuchtigkeit auf.
3. Bitte die Fernbedienung nicht auf oder in der Nähe von Fernsehgeräten, Kühlschränken oder anderen Geräten mit Magnetfeldern aufbewahren.
4. Wenn die Fernbedienung nass wird, wischen Sie sie so schnell wie möglich mit einem trockenen Handtuch ab.
5. Bitte benutzen Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Farbverdünner, um die Fernbedienung zu reinigen.

Kompatibilität mit Pentax- oder Samsungkameras: siehe Tabelle der Originalanleitung