

JJC IR-S1 Manuale per l'utente per telecomandi a infrarossi

per modelli Sony compatibili

Attenzione: prima dell'utilizzo in modalità di avanzamento immagine è necessario impostare la fotocamera sul telecomando.

Grazie per aver acquistato un telecomando a infrarossi JJC IR-S1. Per un impiego ottimale, La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Spiegazione dei tasti funzione (vedere foto sulle istruzioni originali)

S = attivazione a distanza immediata

2S = ritardo attivazione a distanza 2 secondi

Per l'utilizzo del telecomando

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta inserire la batteria CR 2032 in dotazione. (Per aprire il vano batterie, spingere il coperchio verso il basso)
2. Montare la fotocamera su uno stativo (consigliato) oppure posizionarla su un sottofondo stabile e in piano.
3. Premere il pulsante e ruotare la manopola di regolazione, fino a visualizzare "ritardo attivazione a distanza" (delayed remote) oppure "attivazione a distanza immediata" (quick response remote) nel comando di sistema.
4. Puntare il trasmettitore a infrarossi del telecomando sul ricevitore a infrarossi della fotocamera (ca. +/-20 gradi dell'asse dell'obiettivo, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso) e premere il dispositivo di scatto sul telecomando (se si utilizza il telecomando all'aperto, accertarsi che l'oggetto da fotografare non sia illuminato posteriormente e che tra il trasmettitore e il ricevitore non si trovi alcun oggetto che possa costituire un intralcio).
5. La messa a fuoco e la modalità di scatto della fotocamera dipendono dalle impostazioni definite dall'utente per la fotocamera. Per ulteriori informazioni consultare il Manuale per l'utente della fotocamera in uso.
6. La luce a infrarossi non è visibile dall'occhio umano. Durante il funzionamento non è quindi possibile percepire alcuna luce visibile dal LED sul lato anteriore del telecomando.
7. A ciascuna sostituzione della batteria, premere il pulsante del dispositivo di scatto "S" per oltre 2 secondi al fine di riattivare il telecomando.

In caso di non utilizzo superiore a 8 minuti, il telecomando passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico.

Premere per oltre 2 secondi il pulsante del dispositivo di scatto "S" per riattivarlo.

Descrizione

- Compatibile al 100 % con il telecomando Sony RMT-DSLR1
- Batteria al litio CR2032 facilmente sostituibile
- Temperatura di esercizio: da +5°C fino a + +40°C
- Durata consueta della batteria: fino a 3 anni (ca. 20.000 scatti)

Cura e conservazione

1. Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
2. Non conservare il telecomando in luoghi con temperature o umidità estremamente elevate.
3. Non conservare il telecomando su o in prossimità di apparecchi televisivi, frigoriferi o altri apparecchi con campi magnetici.
4. Se il telecomando si bagna, asciugarlo il più rapidamente possibile con un asciugamano.
5. Non utilizzare solventi organici come alcool o diluenti per la pulizia del telecomando.

Compatibile con le fotocamere seguenti: vedere tabella o manuale per l'utente originale

Si prega di osservare: l'elenco potrebbe non essere sempre aggiornato a causa dei nuovi prodotti.

In caso di dubbio verificare se il modello in uso è compatibile con il dispositivo di scatto originale.

Sony è un marchio di fabbrica registrato di Sony AG