

JJC RM-S1 Infrarot-Fernbedienung für Sony IR kompatible Modelle.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera zuerst in der Bildfolge auf Fernauslösung eingestellt werden muss

Erläuterungen zur Seite 1:

Danke für den Kauf der JJC-RM-S1- Infrarot-Fernbedienung für kompatible Sony Modelle.
Als Voraussetzung für die optimale Anwendung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes. Siehe hierzu auch die in englisch verfasste Original-Gebrauchsanleitung.

Erklärung der Bedienungstasten (siehe hierzu auch die Abbildung)

- 2 SEC –Taste = Auslöser für das Fotografieren mit einer Verzögerung von 2 Sekunden
- SHUTTER-Taste = Auslöser für das Fotografieren ohne Verzögerung
- Start / Stop Taste = Starten und beenden des Videomodus

Zur RM-S1 -Infrarot-Fernbedienung

1. Vor der ersten Benutzung bitte die Batteriehalterung aus dem Gehäuse ziehen (**Geräterückseite nach oben !!!**), die zur Lieferung gehörende Batterie CR 2025-Lithium-Batterie 3 V einlegen und Batteriehalterung einschieben (**siehe hierzu ausführliche Beschreibung auf Seite 3 !!!**)
2. Kamera auf einem Stativ montieren oder auf eine stabile, ebene Auflage bringen.
3. Zum Fotografieren mit der RM-E10-Infrarot-Fernbedienung ist in der Sony DSLR-A700 der Modus „Fernbedienung“ einzustellen(siehe hierzu Bedienungsanleitung der Kamera).
4. Richten Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung (Infrarot-LED an der Stirnseite oben in der Mitte) auf den Infrarot-Empfänger der Kamera bis maximal +/- 20 Grad Abweichung von der direkten Linie zwischen Sender und Empfänger und drücken die Auslösetaste auf der Fernbedienung. Bei Benutzung im Freien ist darauf zu achten, dass das zu fotografierende Objekt nicht von hinten beleuchtet und die Sichtlinie zwischen Sender (Fernbedienung) und Empfänger (Kamera) nicht durch sichtbehindernde Hindernisse blockiert wird.
5. Beim Drücken der Taste SHUTTER wird das Fotografieren sofort ausgelöst.
6. Beim Drücken der Taste 2 SEC wird das Fotografieren mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden ausgelöst.
7. Vor dem Bedienen der Fernbedienung ist die Kamera auf das zu fotografierende Objekt einzustellen bzw. zu fokussieren !
8. Infrarot kann nicht vom menschlichen Auge gesehen werden. Deshalb ist beim Benutzen der Infrarot-Fernbedienung kein sichtbares Licht an der Infrarot-LED zu sehen !

Erläuterungen zur Seite 2:

Weitere Informationen zur Verwendung der JJC RM-RM-S1 -Fernbedienung

1. Beim Benutzen dieser Fernbedienung können keine anderen Einstellungen der Kamera außer der für Einzelaufnahmen ausgeführt werden.
2. Zur Fokussierung des aufzunehmenden Objektes drücken Sie bitte den Auslöser der Kamera zur Hälfte und lassen danach diese Taste los. Die Fokussierung bleibt erhalten. Das Fotografieren (Auslösen der Kamera) erfolgt danach mit der Fernbedienung.
3. Unter der Kameraeinstellung BULB (Langzeitbelichtung) erfolgt bei Drücken der Taste SHUTTER auf der Fernbedienung das Öffnen des Kameraverschlusses sofort, beim Drücken der Taste 2 SEC mit einer Verzögerung von 2 Sekunden. Die Langzeitbelichtung wird mit dem nochmaligen Drücken dieser Tasten entweder sofort oder mit einer Verzögerung von 2 Sekunden beendet.

(siehe hierzu Abbildung)

- Auswahl-Taste (drive button)
- Multi-Wahlschalter (multi-selector)

Fortsetzung Erläuterungen zu Seite 2:

1. Drücken Sie die Taste DRIVE an der Kamera Sony DSLR-A700 ggf. mehrfach bis zur Anzeige auf der Kameraanzeige (Display) „sreen“.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus der Kamera mit dem Muti-Wahlschalter (Steuerkreuz) durch die Bewegung (Pfeilrichtung) nach vorn oder nach hinten und danach mit dem Multi-Wahlschalter (Steuerkreuz) die gewünschte Einstellung durch die Bewegung (Pfeilrichtung nach links oder rechts).
3. Zum Ausschalten von „sreen“ drücken Sie den Multi-Wahlschalter (Steuerkreuz) in der Mittelstellung (ohne Bewegung in irgendeiner Pfeilrichtung).

Erläuterungen zu Seite 3:

Spezifikation

- 1 St. CR 2025-Lithium-Batterie 3 V
- Einsatztemperatur: +5 °C bis 40 °C
- Übliche Einsatzdauer der Batterie: etwa 3 Jahre (ca. 20000 Auslösungen)
- Anwendungsabstand zur Kamera: 1 cm bis max. 18 m
- Abmessungen: 55 x 32 x 6 mm
- Gewicht: ca. 14 g

Einsetzen und Auswechseln der Batterie (siehe hierzu die Abbildungsreihe !!!)

1. Die Fernbedienung wird durch eine CR 2025-Lithium-Batterie 3 V betrieben und ist nach dem Einsetzen der Batterie eingeschaltet.
2. Nach dem Drücken der Verriegelung in Pfeilrichtung (erste Abbildung; Geräterückseite nach oben !!!) ist der Batteriehalter aus dem Gehäuse zu ziehen (2.te Abbildung).
3. Entladene Batterie aus dem Batteriehalter nehmen (3.te Abbildung)
4. **Wichtig ! Legen Sie die neue (frische) Batterie, das „+“-Zeichen ist dabei nach oben sichtbar, in den Batteriehalter so, wie dieser aus dem Gehäuse gezogen wurde (Rückseite des Gerätes oben, Verriegelung der Batteriehalterung links; 4.Abbildung !!!)**
5. **Schieben Sie die Batteriehalterung mit eingelegter Batterie so – wie herausgezogen – in das Gehäuse der Fernbedienung (Unterseite nach oben zeigend, Verriegelungselement links !) bis zum Einrasten der Verriegelung (5.te Abbildung); die Fernbedienung ist damit eingeschaltet und funktionsbereit.**

Zur Beachtung

- a. Wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, bitte dann die Batterie aus dem Gerät entfernen und gesondert aufbewahren !
- b. Bitte die Fernbedienung nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren !